


## 2.2 SESTAVNI DELI

Na sliki spodaj je prikazana sveča Ardeo. S številkami so označeni sestavni deli.

1. elektronski vložek s plamenom (baza sveče)
2. podstavek
3. ohišje (steklen obod s pokrovom)
4. dekoracija (angelček, le pri beli različici)

Poleg zgoraj naštete komplet vsebuje še dve AA bateriji.



## 3. UPORABA

### 3.1. SPLOŠNI NAPOTKI


- Preverite, če so prisotni vsi sestavni deli in ali je stanje izdelka ter pripadajočih delov neoporečno.

### 3.2. NAVODILA ZA UPORABO IN ZAMENJAVA BATERIJ

Sveča Ardeo je ob nakupu v embalaži sestavljena, zato jo je potrebno za vstavljanje baterij razstaviti.

Sledite navodilom za razstavljanje izdelka spodaj:

- Dvignite steklen obod s pokrovom (lahko ga rahlo zasukate).
- Polnilo in podstavek razstavite tako, da polnilo odvijete v desno in ga z gibom navzdol iztaknete iz podstavka.



- Elektronska sveča Ardeo je prilagojena uporabi v notranjih in zunanjih prostorih.

### 3.3. STATUS EKO INICIATIVA

V Statusu podpiramo manjšo uporabo klasičnih sveč ter ponovno uporabo in reciklažo sveč, zato je Ardeo narejen iz materialov, ki jih lahko recikliramo.

**Nakup in lojalnost se splaćata na dolgi rok. Za vsako dotrajano Ardeo sveću, ki jo pošljete ali prinesete dobite 25 % popusta pri nakupu nove, mi pa poskrbimo za njeno reciklažu. Več informacij na [www.ardeo.si](http://www.ardeo.si).**

### 4. IZJAVA O SKLADNOSTI

Naprava je skladna za zahtevami vseh relevantnih evropskih direktiv.


CE izjava o skladnosti zagotavlja, da je naprava varna in ustrezna vsem zahtevam, ki so navedene v veljavnih standardih, direktivah in predpisih. CE izjava o skladnosti se nahaja pri prodajalcu in se lahko dobi na zahtevo kupca.

**STATUS d.o.o. Metlika**  
Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika, Slovenija  
Servisni telefon: 07/36 91 228 in 080 18 38  
e-mail: [info@status.si](mailto:info@status.si)


Če se pojavijo kakršna koli vprašanja glede delovanja izdelka, servisa ali komentarji, nas kontaktirajte na:

Okolju škodljive komponente in deli, ki so bili nameščeni v napravi, se morajo odstraniti na za to posebej namenjena mesta.

- Na dnu polnila je stikalo On/Off. Pred odpiranjem polnila in vstavljanjem baterij se preprčajte, da je stikalo izklopjeno (pozicija Off).



- Polnilo odprite tako, da z eno roko držite telo polnila, z drugo roko pa njegovo dno, ki ga zavrtite v levo in previdno izvlecete iz polnila. Na dnu polnila je fiksirano držalo za baterije. Oba sestavna dela previdno odložite na podlagu.



- Baterije vstavite v pravilno pozicijo. **OPOZORILO:** Pazite, da baterije vedno vstavljate na predvideno mesto v predpisaniem položaju za polarnost (+ in -) in upoštevajte navodila proizvajalca baterij!

- Polnilo zaprite tako, da dno potisnete z zatiči v reže na spodnjem delu polnila in zavrtite dno v desno, da se zaklene.
- Prižgite stikalo On/Off (pozicija On) in plamen bo zasvetil.
- Podstavek spustite od zgoraj preko polnila in ga zavrtite, da je logotip na podstavku spredaj ter da zatiči polnila sedejo v reže na podstavku. Polnilo in zavrtite v levo, da zaklenete.
- Namestite steklen obod s pokrovom.

**OPOZORILO:** Elektronskega plama Ardeo ne nameščajte v podstavke z robom, ki so namenjeni običajnim svečam in so višji od 0,5 cm ter nimajo možnosti odtekanja vode. Ob deževnem vremenu lahko v primeru neprimerne postavite pride do vdora vode v predel z elektroniko, kar privede do okvar.

## 5. NASVETI PRI MOTNJAH DELOVANJA

Motnje pri delovanju:	Pomoč:
Sveča ne deluje, plamen ne gori.	Preverite, ali so v polnilo vstavljene baterije. V primeru, da so baterije prazne, jih zamenjajte.
Plamen se ne premika.	Preverite namestitev plama in ga premaknite, če se je kam zataknil.
Sveča na nizki temperaturi sveti zelo malo.	V hladnem okolu, navadno pod 0 °C, se delovanje delcev v baterijah upočasni, zato tudi lučka, ki osvetljuje plam sveti manj. Obstaja možnost, da boste morali v nizkih temperaturah večkrat zamenjati baterije.

## 6. INFORMACIJA ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE IZDELKA

Po poteku življenjske dobe je potrebno opremo ali del naprave odstraniti iz uporabe. Odslužene dele se odvrže na depozit za industrijske odpadke v skladu z veljavnimi predpisi:

- Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (Uradni list RS, št. 197/2012) Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
- Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) (Uradni list RS, št. 102/2012)
- Pravilnik o spremembri pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni ali elektronski opremi (Uradni list RS, št. 20/2014, 57/2014, 53/2015, 60/2016, 41/2018, 25/2019, 32/2019, 75/2020) Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electric-cal and electronic equipment (consolidated version: 01/05/2020)

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najblžjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi [www.zeos.si](http://www.zeos.si).

# ARDEO ELEKTRONSKI PLAMEN

## Navodilo za uporabo



## 1. VARNOSTNA NAVODILA IN RAZLAGA DELOVANJA

### 1.1. POGOJI DELOVANJA

Maksimalna temperatura okolice pri normalni uporabi je +45 °C, povprečje temperatur v času 24 ur pa ne sme presegati +40 °C. Najnižja dovoljena temperatura okolice pri delovanju je -10 °C.

### 1.2. VARNOSTNA NAVODILA

- Prostor, kjer bo naprava postavljena, naj bo izbran skrbno. Površina, kjer bo izdelek postavljen, mora biti suha. Če to ni mogoče, naj ima možnost odtekanja vode, nivo vode na površini ne sme preseči 0,5 cm. Površina, kjer bo izdelek postavljen, ne sme biti v bližini toplotnega oddajnika (npr. grelne plošče) ali vodnega vira.
- Preverite vse sestavne dele in varnostna navodila še preden v napravo vstavite baterijo. Pred vstavljanjem baterije obvezno preverite stikalo On/Off na dnu polnila, ki mora biti izključeno (pozicija Off). Prepričajte se, da ni okvar. V primeru, da ugotovite okvaro, kontaktirajte servisno službo, ki je navedena v nadaljevanju navodil za uporabo.
- Napravo čistite le s suho ali malo navlaženo krpo.

- Napravo uporabljajte izključno za namene, opisane v navodilih.
- Če ima izdelek kakršno koli elektronsko okvaro, jo mora v izogib nevarnosti odpraviti proizvajalec, njegov serviser ali usposobljena oseba.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj oz. znanjem, če so pod nadzorom ali poučeni glede uporabe naprave na varen način in da razumejo možne nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati brez nadzora.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju.
- Napravo shranjujte v suhih prostorih s sobno temperaturo. S tem

- podaljšate njen življenjsko dobo.
- Ta naprava vsebuje alkalne baterije, ki jih lahko zamenjate uporabniki sami z upoštevanjem navodil za uporabo.
- Otroci morajo biti pod nadzorom odrasle osebe, da se z napravo ne igrajo.

Naprava pri pravilni uporabi in ravnanju v skladu z navodili za uporabo ni nevarna. Elektronski deli, iz katerih je narejena, niso pod napetostjo, ko v napravi ni baterij, ali so pod

### 1.3. BATERIJE

- Napravi sta priloženi dve AA bateriji.
- Vedno upoštevajte ta varnostna navodila ter navodila proizvajalca baterij!
- OPOZORILO: Nepravilno vstavljeni baterije lahko povzročijo požar ali eksplozijo!**

Pred vstavljanjem baterij vedno preverite, da je naprava izključena. Izključite jo s pomikom stikala On/Off na dnu polnila v pozicijo Off. Vedno preverite, da imate enakovreden tip baterij in da jih vstavljate s pravilno usmerjenostjo polarnosti (+ in -).

nizko napetostjo, ko vsebuje baterije, in so zaščiteni pred dostopom prahu.

#### Pred uporabo naprave obvezno v celoti preberite navodilo za uporabo.

Navodila za uporabo je potrebno shraniti poleg naprave (ko ta ni v uporabi) in morajo biti vedno na razpolago.

- Če naprave ne nameravate uporabljati daljše obdobje, iz nje odstranite baterije, saj v nasprotnem primeru lahko pride do izlitja bate-

rij. V primeru izlitja ali poškodbe baterij lahko pri stiku s kožo pride do poškodb. Baterijska kislina (elektrolit) je jedka. Med rokovanjem s poškodovanimi baterijami vedno uporablajte zaščitne rokavice.

- Izpraznjene baterije prijemajte le z zaščitnimi rokavicami in jih pravilno razvrstite med odpadke.

## 2. SPLOŠNE INFORMACIJE

Elektronski plamen Ardeo je edina elektronska sveča, katere plamen je videti kot pravi. Uporabna je kot nagrobnna ali ambientalna sveča, saj je njen dizajn minimalističen in izčišen, poleg tega pa ima še veliko drugih možnosti uporabe, saj jo lahko personalizirate (več na [www.ardeo.si](http://www.ardeo.si)). Simulacija plamena je tako realna, da imate občutek, kot da na grobu vaših najbližjih ves čas gori prava sveča.

Izbirate lahko med dvema barvnima različicama, in sicer belo, ki vključuje tudi dekorativnega angelčka, in rdečo, ki ne vključuje angelčka. Posamezne sestavne dele in dodatke za dekoracijo in personalizacijo je mogoče dokupiti. Več informacij najdete na spletni strani [www.ardeo.si](http://www.ardeo.si).

Prosimo, da pred prvo uporabo navodila preberete zelo natančno in jih upoštevate. Če se pojavi kakršno koli vprašanje, mnenje ali komentar, nas poklicite na 080 18 38 ali nam pišete na [info@status.si](mailto:info@status.si).

Na spletnem naslovu [www.ardeo.si](http://www.ardeo.si) so dostopna tudi ta navodila v elektronski obliki.

## 2.1. TEHNIČNI PODATKI

Mere (sestavljenega elektronskega plamena Ardeo)	Premer: 112 mm Višina: 200 mm
Barve	Belo-črna ali rdeče-črna
Teža	Elektronski plamen Ardeo brez angelčka: 341,40 g Elektronski plamen Ardeo z angelčkom: 375 g
Material	ABS plastika, steklo
Predviden čas delovanja	Bel Ardeo plamen: do 60 dni Rdeč Ardeo plamen: do 45 dni
Baterije	2x AA; napetost (V): 1,5 V

## 1.5. SERVISIRANJE

- Popravila lahko izvajajo le ustrezno usposobljena in pooblaščena oseba. Baterije vedno hranite izven dosega

- V kolikor je mogoče, se elementi, ki jih je potrebno zamenjati, menjajo z originalnimi oz. s funkcionalno enakimi nadomestnimi rezervnimi deli.